Klimatyzator

Instrukcja instalacji

Przewodowy sterownik zdalny MWR-WG00KN

• Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

۲

 Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji instalacji i zachować ją do przysztego użytku.

۲

۲

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3			
Informacje dotyczące bezpieczeństwa				
Instalacja przewodowego sterownika zdalnego	4			
Instalacja przewodowego sterownika zdalnego	4			
Wymiary zewnętrzne	4			
Instalacja przewodowego sterownika zdalnego	5			
Wyszukiwanie jednostki wewnętrznej za pomocą sterownika naściennego [Patrz ilustracja 🗛]	8			
Sterowanie indywidualne z użyciem przewodowego sterownika zdalnego	9			
Sterowanie grupowe z użyciem przewodowego sterownika zdalnego	10			
Sterowanie układem 2 zdalnych sterowników	13			
Inicjalizacja komunikacji przewodowego sterownika zdalnego	16			
Błędy wyświetlane w sterowniku naściennym	16			
Instalacja/tryb serwisowy	17			
Instalacja/tryb serwisowy	17			
Dodatkowe funkcje sterownika naściennego [Patrz ilustracja ${f B}$]	17			
Instalacja/tryb serwisowy	18			
Przykład metody ustawiania opcji przewodowego sterownika zdalnego	23			
Pobieranie na kartę microSD	23			

۲

۲

۲

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja instalacji wyjaśnia, w jaki sposób należy zamontować przewodowy sterownik zdalny do jednostki wewnętrznej klimatyzatora systemu Samsung. Przed przystąpieniem do zamontowania produktu należy się dokładnie zapoznać z treścią niniejszego dokumentu. (W przypadku montowania jakichkolwiek produktów dodatkowych zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami instalacji).

A OSTRZEŻENIE

Zagrożenia i niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Zagrożenia i niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować nieznacznymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

Kontaktować się z centrum serwisowym, aby uzyskać informacje na temat montażu.

 W przeciwnym razie może dojść do awarii, wycieku wody, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Produkt należy montować na twardej i równej powierzchni, która utrzyma jego masę.

 W przypadku zamontowania produktu na powierzchni niewspółmiernej do jego masy produkt może spaść i spowodować uszkodzenia mienia.

Podczas instalacji produktu należy pamiętać o odpowiednim zasilaniu.

 Potencjalne niebezpieczeństwo pożaru lub uszkodzenia produktu.

Nie wolno samodzielnie przesuwać ani ponownie instalować produktu.

• Ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

W kwestii demontażu lub naprawy produktu należy kontaktować się z pracownikami punktu sprzedaży lub centrum serwisowego.

 Ryzyko awarii, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Sprawdzić, czy instalację produktu przeprowadzono w prawidłowy sposób, zgodnie z instrukcją instalacji.

 Przeprowadzenie instalacji w nieprawidłowy sposób grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Prace elektryczne muszą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane w sposób zgodny z krajowymi uregulowaniami dotyczącymi okablowania oraz zaleceniami zawartymi w instrukcji instalacji.

 W przypadku instalacji przez nieupoważnioną osobę wszelkie defekty mogą stać się przyczyną awarii, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

W przypadku utylizacji przewodowego sterownika zdalnego należy skontaktować się z centrum serwisowym.

\land PRZESTROGA

Nie wolno instalować produktu w miejscach występowania gazów łatwopalnych.

• Potencjalne niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.

Produktu nie należy montować w lokalizacjach, w których byłby narażony na oddziaływanie oleju lub oparów.

Ryzyko uszkodzenia produktu lub awarii.

Należy się upewnić, że przewodowy sterownik zdalny jest zabezpieczony przed możliwością wniknięcia wody.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Nie należy nadmiernie nacjagać kabla zasilającego.

Ryzyko uszkodzenia kabla lub pożaru.

Klimatyzator należy zamontować z dala od miejsc wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w pomieszczeniu o temperaturze mieszczącej się w przedziale od 0°C do 39°C.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub awarii.

Produktu nie należy montować w miejscach, w których często stosuje się aerozole o odczynie kwasowym lub zasadowym.

 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub awarii produktu.

Nie obsługiwać produktu ostrymi przedmiotami.

 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu.

Nie podłączać kabla zasilającego do styku komunikacji.

Ryzyko pożaru.

W przypadku instalacji produktu w takich miejscach, jak szpitale, należy pamiętać o konieczności zamontowania go w taki sposób, aby nie zakłócał pracy innych urządzeń elektrycznych.

Ryzyko awarii produktu.

۲

Wymiary zewnętrzne



۲

Instalacja przewodowego sterownika zdalnego

۲

 Wsunąć śrubokręt z płaską końcówką w dwa kwadratowe rowki w dolnej części sterownika naściennego. Następnie obrócić go, aby podnieść przednią pokrywę w celu zdemontowania z tylnej pokrywy.



2 Ułożyć kabel zasilający i kabel komunikacyjny w taki sposób, aby dobrze leżały w obudowie wzdłuż krawędzi tylnej pokrywy.



UWAGA

 Podłączając kable zasilające i komunikacyjne w dolnej części sterownika naściennego, w pierwszej kolejności należy wyciąć obszar A.

3 Za pomocą co najmniej dwóch wkrętów mocno zamontować tylną pokrywę sterownika naściennego do ściany. Następnie wyciąć rowki przednich pokryw na kable komunikacyjne i zasilające, upewniając się, że te kable mają odpowiednią długość.



4 Podłączyć kable komunikacyjne (F3, F4) do zacisków tylnej części przedniej pokrywy. Następnie zamocować przewody, tak aby nie zostały przytrzaśnięte podczas podłączania.



🕂 PRZESTROGA

 Używając wkrętaka elektrycznego, należy dokręcić wkręty, stosując standardowy moment dokręcania, ponieważ górna część wkrętów może ulec zużyciu w przypadku zastosowania zbyt dużego momentu dokręcania.

 (\bullet)

6 Polski

5 Ponownie zmontować sterownik naścienny.

UWAGA

 Należy najpierw wsunąć sterownik w górny rowek, a następnie włożyć go, obracając w dół, jak przedstawiono na rysunku.
 Po zakończeniu montażu upewnić się, że w szczelinie pomiędzy tylną a przednią pokrywą nie zostały przytrzaśnięte przewody.



6 Usunąć folię ochronną z przedniej części.



/ PRZESTROGA

- W przypadku instalacji przewodowego sterownika zdalnego wraz z kablem dłuższym niż 10 m kabel komunikacyjny i kabel zasilający należy zamontować oddzielnie. (Zakłócenia elektryczne mogą spowodować awarię sterownika naściennego).
- W przypadku montażu przewodowego sterownika zdalnego na ścianie należy uwzględnić wielkość otworu na przewód oraz dobrać przewód o odpowiedniej grubości.
- Trzeba wybrać przewód, który można podłączyć do płytki drukowanej przewodowego sterownika zdalnego.
 - W przypadku instalacji przewodowego sterownika zdalnego z odzysku należy zamontować go zgodnie ze specyfikacją przewodów dla styku widełkowego.
 - W przypadku montażu pilota zdalnego sterowania na kabel przy użyciu dwóch przewodów PVC, należy zdjąć 30 cm osłony przewodu i zamontować pilota tylko przy użyciu dwóch przewodów. (Zalecana specyfikacja: AWG20)

()

 Poniżej przedstawiono specyfikację pierścieniowego styku zaciskowego podłączonego do płytki drukowanej przewodowego sterownika zdalnego.





Zakres doz przew	wolonych odów	Wielkość znamionowa	Wielkość bolca	Podstawowy wymiar [mm]						
AWG	mm²	mm²	mm	t	ØD	G	E	F	W	L
Od 22 do 16	Od 0,25 do 1,65	1,5	3	0,7	3,8	10,0	4,5	6,5	6,0	21,2

* Maksymalna odległość na potrzeby podłączenia kabla komunikacyjnego i kabla zasilającego: 100 m

 Wkręty styku płytki drukowanej należy dokręcić momentem dokręcania mniejszym niż 6 N-cm. Przekroczenie podanej wartości momentu dokręcania może doprowadzić do uszkodzenia gwintu wkrętu.

Wyszukiwanie jednostki wewnętrznej za pomocą sterownika naściennego [Patrz ilustracja 🚱]

- Proces wyszukiwania przewodowego sterownika zdalnego rozpocznie się automatycznie po włączeniu zasilania po zakończeniu instalacji.
- 2 Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia ponownego wyszukiwania po zakończeniu instalacji, należy jednocześnie nacisnąć przyciski (i ô przez dłużej niż pięć sekund.
 - System zostanie zresetowany i rozpocznie wyszukiwanie.
- 3 Podczas wyszukiwania będzie wyświetlana całkowita liczba do tej pory wyszukanych jednostek wewnętrznych i wentylatorów (ERV).
- 4 Cała operacja trwa około 5 minut w przypadku pierwszej instalacji lub zresetowania ustawień sterownika nadrzędnego.

UWAGA

- Ekrany robocze wyświetlane na wyświetlaczu sterownika naściennego mogą się różnić w zależności od wybranego języka.
- Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia ponownego wyszukiwania po zakończeniu instalacji, należy jednocześnie nacisnąć przyciski (i 3 przez dłużej niż pięć sekund.

۲

8 Polski

2019-05-16 오후 2:31:53

Sterowanie indywidualne z użyciem przewodowego sterownika zdalnego

Sterowanie indywidualne oznacza używanie jednego sterownika zdalnego do obsługi jednej jednostki wewnętrznej lub wentylatora (ERV).



W przypadku podłączenia tylko do jednostki wewnętrznej



-

 Niezależnie od adresu grupowego jednostki wewnętrznej (adres RMC) lub adresu grupowego wentylatora (ERV), sterowanie indywidualne obejmuje wyłącznie jednostkę wewnętrzną podłączoną do COM2.

0

Polski **9**

Instalacja przewodowego sterownika zdalnego

Sterowanie grupowe z użyciem przewodowego sterownika zdalnego

Sterowanie grupowe oznacza używanie jednego przewodowego sterownika zdalnego do jednoczesnej obsługi dwóch lub większej liczby jednostek wewnętrznych lub wentylatorów (ERV).

W przypadku podłączenia tylko do jednostki wewnętrznej

Wykorzystanie jednego przewodowego sterownika zdalnego do sterowania trzema jednostkami wewnętrznymi



Wykorzystanie jednego przewodowego sterownika zdalnego do sterowania jednostkami wewnętrznymi podłączonymi do różnych jednostek zewnętrznych



UWAGA

Instalacja przewodowego sterownika zdalnego

 (\bullet)

- Niezależnie od adresu grupowego jednostki wewnętrznej (adres RMC) w ramach grupy obsługiwane są wyłącznie jednostki wewnętrzne podłączone do COM2.
- Niezależnie od stosowanych jednostek zewnętrznych możliwe jest sterowanie maksymalnie 16 jednostkami wewnętrznymi jako grupą.
- Możliwe jest ustawienie różnych adresów dla każdej jednostki zewnętrznej, jeżeli jednostki wewnętrzne sterujące grupą są podłączone do innej jednostki zewnętrznej.

()

10 Polski

2019-05-16 오후 2:31:54

W przypadku podłączenia tylko do wentylatora (ERV)

• Wykorzystanie jednego przewodowego sterownika zdalnego do sterowania trzema wentylatorami (ERV)

Wentylator nadrzędny (ERV)



UWAGA

 (\bullet)

 Niezależnie od adresu grupowego wentylatora (ERV) (adres RMC) w ramach grupy obsługiwany jest wyłącznie wentylator (ERV) podłączony do COM2.

Podłączanie jednostki wewnętrznej do wentylatora (ERV)

 Wykorzystanie jednego przewodowego sterownika zdalnego do sterowania wieloma jednostkami wewnętrznymi i wentylatorem (ERV)



۲

Polski 11

 Wykorzystanie jednego przewodowego sterownika zdalnego do sterowania jednostkami wewnętrznymi podłączonymi do różnych jednostek zewnętrznych i wentylatora (ERV)



🕒 UWAGA

- Niezależnie od adresu grupowego jednostki wewnętrznej (adres RMC) w ramach grupy obsługiwane są wyłącznie jednostki wewnętrzne i wentylator (ERV) podłączone do COM2.
- W przypadku sterowania łącznie jednostkami wewnętrznymi i wentylatorem (ERV) w ramach grupy możliwe jest sterowanie maksymalnie 16 jednostkami wewnętrznymi i wentylatorem (ERV).
- W razie potrzeby skorzystania z funkcji oszczędzania energii należy podłączyć przewodowy sterownik zdalny tylko do jednej jednostki wewnętrznej i jednego wentylatora (ERV).

۲

12 Polski

Sterowanie układem 2 zdalnych sterowników

Układ 2 zdalnych sterowników steruje jedną jednostką wewnętrzną, wentylatorem (ERV) lub jedną grupą jednostek wewnętrznych i wentylatorem (ERV) za pomocą dwóch zdalnych sterowników.

W przypadku podłączenia tylko do jednostki wewnętrznej



0

Instalacja przewodowego sterownika zdalnego

۲

Polski 13

W przypadku podłączenia tylko do wentylatora (ERV)



UWAGA

- Informacje dotyczące ustawień podrzędnego sterownika naściennego zawiera pozycja Opcja sterownika naściennego. (Patrz strona 18)
- Można zainstalować maksymalnie dwa sterowniki naścienne (główny/podrzędny).

/ PRZESTROGA

 Jeśli zainstalowano już sterownik naścienny (główny), a inny (podrzędny) ma zostać zainstalowany, sterownik naścienny uruchomi się ponownie w celu ochrony produktu.

۲

۲

Podłączanie jednostki wewnętrznej do wentylatora (ERV)



UWAGA

0

- Niezależnie od adresu grupowego jednostki wewnętrznej (adres RMC) układ 2 zdalnych sterowników obsługuje wyłącznie jednostki wewnętrzne podłączone do COM2.
- Informacje dotyczące ustawień podrzędnego sterownika naściennego zawiera pozycja Opcja sterownika naściennego. (Patrz strona 18)

Instalacja przewodowego sterownika zdalnego

۲

Inicjalizacja komunikacji przewodowego sterownika zdalnego

W przypadku zmiany stanu instalacji przewodowy sterownik zdalny wymaga inicjalizacji.

- Zmiana liczby wentylatorów (ERV)/jednostek wewnętrznych lub ich adresu
- 1 Należy jednocześnie nacisnąć przyciski 🤇 i 🔯 przez dłużej niż 5 sekund.
 - Przewodowy sterownik zdalny zostanie zainicjalizowany, a urządzenie ponownie wyszuka jednostki wewnętrzne/wentylator (ERV) podłączony do przewodowego sterownika zdalnego.

Błędy wyświetlane w sterowniku naściennym

Kody błędów przewodowego sterownika zdalnego i produktu podłączonego do przewodowego sterownika zdalnego będą wyświetlane na wyświetlaczu LCD.

Kody błędów przewodowego sterownika zdalnego

Wskazanie	Opis	Uwagi
60 (Błąd komunikacji między przewodowym sterownikiem zdalnym a jednostkami wewnętrznymi/ERV po udanym nawiązaniu komunikacji. (Zatrzymanie komunikacji trwa 3 minuty od momentu wykrycia)	
602	Brak komunikacji pomiędzy nadrzędnym (głównym) i podrzędnym (pomocniczym) przewodowym sterownikiem zdalnym. (Zatrzymanie komunikacji trwa 3 minuty od momentu wykrycia)	
604	W przypadku gdy procedura wyszukiwania pomiędzy sterownikiem naściennym a jednostkami wewnętrznymi/wentylatorami (ERV) nie została ukończona przez dłużej niż 5 minut (Uwzględnia błąd komunikacji między jednostkami wewnętrznymi i jednostkami zewnętrznymi)	
6 18	Zamontowano ponad 16 jednostek wewnętrznych i wentylatorów (ERV). Po sprawdzeniu liczby zamontowanych jednostek wewnętrznych i wentylatorów (ERV) wymagane będzie zresetowanie.	
653	Błąd przerwy w obwodzie/zwarcia czujnika temperatury	Może zostać wykryty przez produkt wyposażony w czujnik temperatury.
654	Błąd pamięci EEPROM	

🕒 UWAGA

 Aby uzyskać informacje na temat kodów błędów dotyczących jednostek wewnętrznych/zewnętrznych i wentylatora (ERV), należy zapoznać się z instrukcją instalacji poszczególnych urządzeń.

16 Polski

Instalacja/tryb serwisowy

Dodatkowe funkcje sterownika naściennego [Patrz ilustracja 🕒]

- - Wyświetli się ekran wprowadzania hasła.
- 2 Wprowadzić hasło "0202", a następnie nacisnąć przycisk OK.
 - Wyświetli się ekran ustawień instalacji/trybu serwisowego.
- 3 Zapoznać się z listą dodatkowych funkcji sterownika naściennego na następnej stronie. Następnie wybrać określone menu.
 - Po przejściu do ekranu ustawień wyświetlą się aktualne ustawienia.
 - Zapoznać się z tabelą ustawień danych.
 - Za pomocą przycisków // zmienić ustawienia i nacisnąć przycisk), aby przejść do następnego ustawienia.
 - Nacisnąć przycisk OK, aby zapisać nowe ustawienie.
 - Nacisnąć przycisk 🗲, aby przejść do ekranu głównego.

UWAGA

Ustawiając dane, można nacisnąć przycisk ᠫ, aby przejść do ekranu głównego po sprawdzeniu stanu zapisania w oknie podręcznym.

Polski **17**

Instalacja/tryb serwisowy

Instalacja/tryb serwisowy

UWAGA

۲

- Niedostępne funkcje są oznaczone jako nieaktywne i nie można ich ustawiać.
- Jeżeli po wprowadzeniu ustawień konieczna jest inicjalizacja komunikacji, system automatycznie zresetuje się, a komunikacja zostanie zainicjalizowana.

Dziedzina	Krok 1	Krok 2	Krok 3	Opis	Ustawienie domyślne
		Przycisk zasilania	-	Domyślnie/Jedn. wewn. i wentylator	Jedn. wewn. i wentylator
		Tryb Automatyczny	-	WŁ/WYŁ	WŁ
		Wybór trybu Chłodzenie/ Ogrzewanie	-	Tylko chłodzenie/Chłodzenie i ogrzewanie	Chłodzenie i ogrzewanie
		Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	-	WŁ/WYŁ	WŁ
	Opcja jednostki	GŁÓWNY/PODRZĘDNY sterownik naścienny	-	Główna/Podrzędna	Główna
	wewnętrznej		Jednostka temperatury	Skala Celsjusza (°C)/Skala Fahrenheita (°F)	Skala Celsjusza (°C)
		Jednostka temperatury	Ust. jedn.temp	Skala Celsjusza (°C): 1°C/0,5°C/0,1°C, Skala Fahrenheita (°F): 1°F	1°C
		Wybór czujnika temperatury	-	Wewn./Sterownik naścienny	Wewn.
		Średnia temperatura	-	WŁ/WYŁ	WYŁ
Ogólne		Ust. typ temperatury	-	WŁ/WYŁ	WŁ
		Numer połaczenia	Wewn.	Od 0 do 16	-
			Nawiewnik	Od 0 do 16	-
			Nr seryjny		-
			Nr modelu		-
		Informacia o głównaj	Temp. pok. jedn. wewn.	Temperatura	-
		jednostce wewnętrznej	Temp. EVA IN jedn. wew.	Temperatura	-
	Informacie o		Temp. EVA OUT jedn. wew.	Temperatura	-
	połączeniu		Krok EEV jednostki wewnętrznej	Krok EEV	-
			Wyświetl główną jednostkę wewnętrzną	Adres	-
		wyswieti główną jednostkę wewnętrzną	Wyświetl tryb Wentylator głównej jednostki wewnętrznej	Adres	-
		Tryb głównej jednostki wewnętrznej	Tryb głównej jednostki wewnętrznej 1)*	Adres	-

 $(\mathbf{0})$

18 Polski

Instalacja/tryb serwisowy

()

Dziedzina	Krok 1	Krok 2	Krok 3	Opis	Ustawienie
DEROUZING					domyślne
		Adroc	Adres główny	Od 00 do 4F	-
		Aures	Adres RMC	Od 00 do FE	-
	Opcia jednostki	Opcja produktu 3)*	-	Zapoznać sie z instrukcia	-
	wewnętrznej/	Opcja montażu 1 3)*	-	instalacji podłączonej jednostki	-
	wentylatora	Opcja montażu 2 3)*	-	wewnętrznej lub wentylatora.	-
		Dect MCU	Adres MCU	Od 00 do 15	-
		POILMED	Port MCU	Od A do F	-
		Kod Micom	-	Kod Micom	-
	Informacje o urządzeniu (sterownik naścienny)	Wersja oprogramowania	-	Zmieniona data	-
		Kod dotykowy	-	Kod dotykowy IC	-
		Wersja oprogramowania	-	Zmieniona data	-
Ogólne		Obraz graficzny	-	Kod obrazu graficznego	-
		Wersja oprogramowania	-	Zmieniona data	-
	Zresetuj wszystkie tryby serwisowe	Usuń wszystkie dane trybu Serwisowy			
		Zainicjalizuj pilota zdalnego sterowania	-	-	-
	Resetowanie głównego zasilacza 2)*	-	-	-	-
	Resetowanie urządzenia ODU K3	-	-	-	-
	Wydajność jedn. zewn.	-	-	WŁ/WYŁ	

۲

۲

Instalacja/tryb serwisowy

۲

Polski **19**

۲

2019-05-16 오후 2:31:56

Instalacja/tryb serwisowy

Dziedzina	Krok 1 Krok 2		Krok 3	Opis	Ustawienie domyślne
	Blokada łopatki	-	-	Odblok/Zablokuj	Odblok
	Kalibracja	Temperatura odniesienia	-	Od -9 do 40°C	-
	temperatury pokojowej	Wartość kalibracji	-	Od -9,9 do 9,9°C	0°C
		Centralne sterowanie	-	WŁ/WYŁ	-
		Pompa skroplin	-	WŁ/WYŁ	-
		Grzałka elektryczna	-	WŁ/WYŁ	-
		Wężownica	-	WŁ/WYŁ	-
	Informacje o	Zewnętrzne sterowanie	-	WŁ/WYŁ	-
	stanie jednostki wewnętrznej	Kompensacja prędkości obrotowej	-	WŁ/WYŁ	-
		Cykl wymiany filtra	-	2000 godz./1000 godz.	-
Wewn.		Wartość kalibracji ogrzewania	-	2°C/5°C	-
		Krok zat. EEV w tr. Ogrzew.	-	0/80 kroków / 80 kroków	-
			-	Włącz/Wyłącz	-
		Wewn.	Temp. wylotu w tr. Chłodz.	Od 8 do 25°C	-
	Temperatura wylotu		Temp. wyl. w tr. Ogrzew.	Od 18 do 43°C	-
	wytotu	Fresh Duct	Temp. wylotu w tr. Chłodz.	Od 13 do 25°C	-
			Temp. wyl. w tr. Ogrzew.	Od 18 do 30°C	-
	<i>c:/ · · ·</i>	Stan	-	WYŁ/Kompletnie/Działa	-
	statyczne	Działanie	-	Zatrzymaj/Uruchom	-
		Napięcie	-	220V/230V/240V	-

۲

۲

20 Polski

۲

Dziedzina	Krok 1	Krok 2	Krok 3	Opis	Ustawienie domyślne
		Tryb Obejście	-	WŁ/WYŁ	WYŁ
	Opcja ERV	Tryb Automatyczny	-	WŁ/WYŁ	WYŁ
		Zewnętrzne sterowanie	-	WŁ/WYŁ	WYŁ
	Działanie z oszczędzaniem	WŁ/WYŁ działanie przemienne	-	WŁ/WYŁ działanie przemienne/ Operacja chłodzenia pow. zewn. dla różnych ustawień temperatury	WŁ/WYŁ działanie przemienne
	energii Ekv	Min. temp. chłodz. powietrza zewn.	-	Od 5 do 15°C	15°C
		Zapobieganie zimnemu powietrzu	-	WŁ/WYŁ	-
	ERV Plus	Nawilżanie, gdy Thermo Off	-	WŁ/WYŁ	-
		Działanie wentylatora w trybie Odmrażanie	-	WŁ/WYŁ	-
Nawiewnik (ERV)		Nawilżanie podczas ogrzewania	-	WŁ/WYŁ	-
		Tomporatura EDV Diuc	Chłodzenie	Od 15 do 30°C	-
			Ogrzewanie	Od 15 do 30°C	-
		Temperatura trybu	Ust. temp.	Od 15 do 30°C	-
		Automatyczny ERV Plus	Różnica temperatur	Od 5 do 15°C	-
		Ogrzewanie ERV Plus EEV przy ustawieniu Kompensacja temperatury A	-	Od 0 do 10°C	-
		Ogrzewanie ERV Plus EEV przy ustawieniu sterowania Kompensacja temperatury B		Nieużywany nawilżacz (0°C)/ Użyj nawilżacza (10°C)	-
		Ustawienie szybkości	Sz. obr. went.	KROK od 10 do 27	-
		obrotowej wentylatora ERV Plus	Sz.obr.wyl.	KROK od 10 do 27	-

۲

Instalacja/tryb serwisowy

۲

Polski **21**

۲

2019-05-16 오후 2:31:56

Instalacja/tryb serwisowy

- 1)* Ustawienie jest dostępne, jeżeli istnieje tylko 1 połączenie jednostki wewnętrznej oraz gdy jednostka wewnętrzna nie pracuje.
- 2)* Resetowanie głównego zasilacza to ustawienie potrzebne, aby dostarczać zoptymalizowane zasilanie do sterownika naściennego w przypadku podłączenia do niego grupy kilku jednostek wewnętrznych.
- 3)* Całkowita długość kodów opcji wynosi 24 cyfry. Za jednym razem można ustawić sześć cyfr, które odróżnia numer strony. Nacisnąć przycisk **OK**, aby przejść do następnej strony. [Patrz ilustracja **C**]

🕒 UWAGA

-

Instalacja/tryb serwisowy

• Adres jest wyświetlany w zapisie szesnastkowym. Należy zapoznać się z poniższą tabelą.

Szesnastkowy	Dziesiętny	Szesnastkowy	Dziesiętny	Szesnastkowy	Dziesiętny
00	0	10	16	20	32
01	1	11	17	21	33
02	2	12	18	22	34
03	3	13	19	23	35
04	4	14	20	24	36
05	5	15	21	25	37
06	6	16	22	26	38
07	7	17	23	27	39
08	8	18	24	28	40
09	9	19	25	29	41
0A	10	1A	26	2A	42
OB	11	1B	27	2B	43
OC OC	12	1C	28	2C	44
OD	13	1D	29	2D	45
OE	14	1E	30	2E	46
OF	15	1F	31	2F	47

-

Szesnastkowy	Dziesiętny		Szesnastkowy	Dziesiętny
30	48	ſ	40	64
31	49		41	65
32	50		42	66
33	51	Γ	43	67
34	52	ſ	44	68
35	53		45	69
36	54		46	70
37	55		47	71
38	56	ſ	48	72
39	57	ſ	49	73
3A	58		4A	74
3B	59		4B	75
3C	60		4C	76
3D	61	ſ	4D	77
3E	62	ſ	4E	78
3F	63	Γ	4F	79

22 Polski

Przykład metody ustawiania opcji przewodowego sterownika zdalnego

- 1 Należy jednocześnie nacisnąć przyciski 🦯 i 🗸 przez dłużej niż trzy sekundy.
- 2 Wprowadzić hasło "0202", a następnie nacisnąć przycisk OK.
- 3 Nacisnąć przyciski 🦯 i 🗸, aby wybrać opcję "Opcja jednostki wewnętrznej", a następnie nacisnąć przycisk OK.
- - Menu w kształcie > można wybrać, naciskając przycisk angle.
- 5 Nacisnąć przyciski 🦟 i 🗸, aby wybrać opcję "Tylko chłodzenie", a następnie przycisk **OK**, aby zakończyć ustawianie.
- 6 Nacisnąć przycisk ∕⊃, aby przejść do ekranu głównego.

Pobieranie na kartę microSD

- 1 Pobrać obraz sterownika naściennego, zmienić nazwę pliku na "IMAGE. BIN", a następnie pobrać na kartę microSD.
- 2 Pobrać oprogramowanie sterownika naściennego, zmienić nazwę na "MICOM.BIN" a następnie pobrać na kartę microSD.
- 3 Włożyć kartę microSD, gdy sterownik naścienny jest aktywny. Następnie zresetować system. Aby zresetować system, należy jednocześnie nacisnąć przyciski (i przez dłużej niż 5 sekund.
- 4 Pobieranie na kartę microSD przebiega w następujący sposób:
 - Pobieranie przebiegnie w następującej kolejności: IMAGE i MICOM.
 - Gdy aktualizacja się nie powiedzie, sterownik naścienny zostanie automatycznie zresetowany, a aktualizacja będzie ponownie kontvnuowana.
- 5 Po zakończeniu pobierania proces wyszukiwania rozpocznie się automatycznie. Po zakończeniu procesu wyszukiwania należy wyjąć kartę microSD.

- Upewnić się, że w użyciu jest karta microSD sformatowana w systemie FAT16 lub FAT32.
- Karta microSD obsługuje karty SD lub SDHC o pojemności od 1 GB do 32 GB.
- Aktualizacja jest przeprowadzana tylko, gdy wersja pliku na karcie microSD różni się od wersji pliku sterownika naściennego.
- Gdy ekran zostanie zablokowany na dłużej niż 3 minuty po zakończeniu aktualizacji danych na karcie microSD przed osiągnięciem 100%, należy wykonać przegląd produktu.
- Należy usunąć pliki z wyjątkiem plików do pobrania. (Należy pozostawić tylko pliki IMAGE.BIN i MICOM.BIN).





Instalacja/tryb serwisowy

Polski 23

Instalacja/tryb serwisowy

Wyjęcie karty microSD podczas pobierania

- Po wyjęciu karty microSD podczas pobierania wyświetli się ekran "INSERT MICROSD CARD AND SYSTEM RESET", a pobieranie zostanie zatrzymane.
- 2 Po włożeniu karty microSD i naciśnięciu przycisków
 √ i
 ◊ w celu zresetowania systemu po zakończeniu resetowania rozpocznie się ponowne pobieranie.

UWAGA

- Po zresetowaniu sterownika naściennego, gdy karta microSD jest wyjęta, na ekranie w trybie czuwania wyświetli się powyższy komunikat.
- W przypadku resetowania sterownika naściennego po wyjęciu karty microSD i jej włożeniu zostaną wykonane poniższe czynności.
 - Jeśli ponownie włożona karta microSD zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji, aktualizacja będzie kontynuowana niezależnie od wersji pliku.
 - Jeśli ponownie włożona karta microSD zawiera jakiekolwiek brakujące pliki wymagane do aktualizacji, w trybie czuwania wyświetli się powyższy komunikat.



()



Notatki

۲

۲

Polski **25**

SAMSUNG



۲

SOL 유선리모컨-LCD2_IM_PL_DB68-08385A-00_Book_.indd 26

۲

۲